Go Plus

Reolink Go Plus, en 100 % trådlös mobil HD-säkerhetskamera, fungerar på 4G-LTEoch 3G-nätverk. En idealisk videoövervakningslösning utan sladdar, utan kabeldragningsproblem, i områden med begränsad eller ingen WiFi-åtkomst och utan elektrisk strömkälla!

1.Specifikationer



1	6 IR-ljusdioder
2	Inbyggd mikrofon
3	Status-LED
4	Lins
5	Sensor för dagsljus
6	Inbyggd PIR-rörelsesensor
7	Högtalare
8	Micro USB-port



1	Micro SD-kortplats
2	SIM-kortplats
3	Återställningsknapp
4	LED för batteristatus

Sstatus Ljus

Observera:

Om kameran ansluts till nätverket framgångsrikt, kommer inte ledlampan lysa under viloläget.

Status Ljus	Status för kameran	
Röd LED lyser fast och börjar sedan blinka	Kameran kan inte känna igen SIM- kortet eller det finns en PIN-kod för SIM-kortet.	
Röd LED lyser fast och blinkar långsamt ungefär en gång i sekunden.	Kameran kan inte registrera mobiloperatörsnätet.	
Röd LED lyser fast och blinkar sedan snabbt ca 3 gånger på 1s.	Datauppkoppling misslyckades eller kräver att du anger APN.	
Röd LED lyser fast och sedan blå LED börjar blinka och slocknar helt.	Nätverksanslutning misslyckades.	

Röd LED lyser fast och sedan blå LED börjar blinka och lyser fast.

Nätverksanslutning lyckad.

2.Installation och installation

Ställ in kameran

Vad finns i lådan?

Observera: Paketinnehållet kan variera och uppdateras med olika versioner och plattformar, ta nedanstående information endast som referens. Och det faktiska paketinnehållet är föremål för den senaste informationen på produktens försäljningssida.

Go Plus



Återställ nål*1

Aktivera SIM-kortet för kameran

SIM-kortet ska ha stöd för WCDMA och FDD LTE. Aktivera kortet på din smartphone eller hos din nätverksoperatör innan du sätter in det i kameran.

Anteckningar:

- Vissa SIM-kort har en PIN-kod, använd din smartphone för att inaktivera PINkoden först.
- Använd inte in IoT- eller M2M SIM-kort.

Installera SIM-kortet

1.Ta bort det bakre locket genom att vrida det moturs och sätt in SIM-kortet i

facket.



2.Sätt in batteriet i kameran och dra åt bakluckan för att slå på kameran.



3.En röd lysdiod tänds och lyser i ett par sekunder, sedan slocknar den.



4."Nätverksanslutning lyckades". En blå lysdiod blinkar i några sekunder och lyser sedan i en fast färg innan den slocknar, vilket innebär att kameran har anslutits till nätverket.



Observera:

Du kan också råka ut för följande situationer:

Nej.	Vost Prompts	Status för kameran	Lösningar
1	"SIM-kortet kan inte identifieras"	Kameran kan inte känna igen detta SIM- kort.	1.Kontrollera om SIM- kortet är riktat åt andra hållet. 2.Kontrollera om SIM- kortet inte är helt isatt och sätt in det igen.
2	"SIM-kortet är låst med en PIN-kod. Var snäll och inaktivera den."	Kameran kan inte känna igen detta SIM- kort.	Sätt SIM-kortet i din mobiltelefon och inaktivera PIN-koden.

3	"Inte registrerad i nätverket. Aktivera ditt SIM-kort och kontrollera signalstyrkan."	Kameran lyckas inte registrera sig i operatörsnätverket.	 Kontrollera om ditt kort är aktiverat eller inte. Om inte, ring din operatör för att aktivera SIM-kortet. Signalen är svag vid den aktuella positionen. Flytta kameran till en plats med bättre signal. Kontrollera att du använder rätt version av kameran.
4	"Nätverksanslutningen misslyckades"	Kameran misslyckas med att ansluta till servern.	Kameran kommer att vara i standby-läge och återanslutas senare.
5	"Datasamtalet misslyckades. Bekräfta att din dataplan är tillgänglig eller importera APN-inställningarna."	SIM-kortet har slut på data eller APN- inställningarna är inte korrekta.	1.Kontrollera om dataplanen för SIM- kortet fortfarande är tillgänglig. 2.Importera korrekta APN- inställningar till kameran.

Ställ in kameran i appen

Följ stegen nedan för att göra den första installationen för batteridrivna kameror via Reolink-appen.

Steg 1. Tryck på ikonen ⁽¹⁾ i det övre högra hörnet för att lägga till kameran.



Steg 2. Skanna QR-koden på kamerans baksida. Om telefonen inte svarar trycker du på **Ange UID/IP** under skanningsfönstret och anger sedan det 16-siffriga UID-numret under kamerans QR-kod.



Steg 3. Skapa inloggningslösenordet och ge kameran ett namn. Tryck sedan på Nästa.

14:22	10.1KB/s [*] #11 *#11 🛜 💷	14:22	16.1KB/s 'all 🗟 💷
	Device initialization		Device initialization
First	step		
Create device password The account info is required when you access device(s) on other platforms. Keep it for quicker access.		Seco Nai	nd step me Your Device a vour camera
₿ Ei	nter password of the device 🛞		×
₿ PI	lease confirm the password 🛞		Next
	Next		
_			

Steg 4. Välj en scen enligt den plats där kameran ska installeras. Tryck sedan på Nästa.

Device ini	tialization		
Device III	181281011		
Third step			
Calaat Caana			
Select Sce	ne		
	000		
e	UUU		
Indoor	Outdoor		
Next			

Steg 5. Läs anteckningen och tryck sedan på **Färdig** för att slutföra initialiseringen av kameran.

14:23	9.0KB/s៉ឺរា1 ៉ឺរា1 裔 💷	14:23	11.9KB/s 🖏 🕅 🕤
Device initialization		D	Device initialization
 Please I Battery cameras are in continuous recording, power consumption, i wake up when motion or when you access th App. The camera detects e sensor. Proper installa (sensor) helps reduce battery power. Camera should avoid 	note that: To reduce battery the camera will only n events are triggered the camera via Client or events with a PIR motion ation of the camera a false alarms and save	Initial For more co	ization finished.
Point to frequently moving objects	Point to strong light	Save devic addin devic	the QR code of the te to album for sharing, g or maintaining the later.
((•)) Close to strong signal interference	Point to heat sources		Finish
Point to the mirror			
	lext		

Nu är initialiseringen klar och du kan flytta den till den position du vill. Här finns en artikel om hur du väljer en bra position för kameran.

Installera kameran

Vi erbjuder guider om olika scener där kameran kan installeras. Kolla in dem respektive.

Montera kameran på väggen

1.Borra hål enligt mallen för monteringshål och skruva fast säkerhetsfästet på väggen. Om du monterar kameran på en hård yta sätter du först in plastankare i hålen.



2.Montera kameran på säkerhetsfästet.



3.För att få det bästa synfältet lossar du justeringsknappen på säkerhetsfästet och vrider kameran.



4.Stå fast med justeringsvredet för att låsa kameran.



Fäst kameran på ett träd

1.Trä den medföljande remmen på monteringsplattan.



2.Fäst plattan på säkerhetsfästet med de mindre skruvarna.



3.Fäst säkerhetsfästet på ett träd.



4.Installera kameran och justera kameravinklarna enligt instruktionerna i **Steg 2 & 4** i den tidigare installationsguiden.

